



## Montageanleitung Holzregal HANS

1. In die Halbschalen ①, welche auf dem Boden stehen, werden mit einem Hammer je 4 Klemmfüße ② in dargestellter Ausrichtung eingeschlagen
2. An den Außenseiten des Regals werden anschließend die Einfach-Vertikalverbinder ③ eingesteckt, im Fall, dass seitlich ein Nachbar-HANS seinen Platz finden soll, verwendet man die Doppel-Vertikalverbinder ④
3. Sofern HANS einen seiner Zwillinge schultern soll, sind in die Oberschale des Bodenkubus ⑤ mit einem Hammer auf der Hinterseite zwei Horizontalverbinder ⑥ einzuschlagen. Dabei ist darauf zu achten, dass der engere, klemmende Spalt genutzt wird (einer der Außenstege besitzt eine Verdickung – wie auf der Skizze angedeutet)
4. Die Oberschale ⑤ des Grundkubus auf die Halbschale des Grundelements ① setzen
5. Die Unterschale des nächsten Kubus ⑦ präparieren Sie ebenfalls einseitig mit zwei Horizontalverbinder ⑧. Auch hier wieder den klemmenden Spalt verwenden
6. Die Unterschale des zweiten Kubus ⑦ kann nun entsprechend Linie ⑨ auf die Oberschale ⑤ des Grundkubus eingefädelt werden